



Instruções para uso cd battery 4212-2

Use ambiente

É especialmente usado para a carga de compensação automática que são usados no barco ou navio.

Tipo

CD- 4212 - 2

Quantidade de bateria = 2

Número do Design = 4212

Carregador de bateria usado em navio de barco = CD

Indicação

Lâmpada amarela: Carregamento

A unidade carregará automaticamente se a tensão da bateria for inferior a 13,3 V.

Lâmpada verde: Totalmente carregado

A unidade interromperá a carga automaticamente se a tensão da bateria for carregada a 14,4V.

Lâmpada vermelha: alarme

A lâmpada vermelha piscará há circuito aberto, polaridade reversa, curto-circuito, e não haverá saída.

Parâmetros básicos

Tensão das mãos	42V/AC 50/60HZ
Tensão de carregamento	14.4 V/DC
Tensão do triculo	13.3V/DC
Corrente de carregamento	
Dimensões L x W x H	243x134x80
Peso	5Kg
Grau de Proteção	IP 56

Aviso!

Esta unidade só pode ser usada para fazer a carga compensação da bateria, não pode ser usada para fazer carga inicial.

Solução de problemas:

Problemas comuns	Causa	Soluções
O aparelho não pode carregar a bateria com a lâmpada amarela piscando após conexão com a fonte de energia	A bateria está envelhecendo	Mude a bateria
Lâmpada vermelha piscando	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="612 1413 981 1794">1. O cabo de saída está conectado reversivelmente à bateria.<li data-bbox="612 1872 981 1998">2. A saída é de circuito aberto	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1010 1413 1414 1626">1. Conecte o cabo corretamente.<li data-bbox="1010 1794 1414 1998">2. Conecte o cabo com os terminais da

	ou as conexões com os terminais da bateria não são seguras.	bateria com segurança.
--	---	------------------------